



MANUALE TECNICO 2013 MONO SPLIT DC INVERTER

MODELLI

BDS53A



Serie / Series / Serie / Serie

MANUALE TECNICO MONO SPLIT DC INVERTER

Emissione / Issue Ausgabe / Emission Sostituise / Supersade Ersetzt / Remplace

04 - 2013

-

Catalogo / Catalogue / Katalog / Catalogue

MTE01028D2500-00



INDICE

1. SPECIFICHE TECHNICHE	5
1.1 Specifiche tecniche delle unità interna ed esterna	5
1.2 Curve caratteristiche di raffreddamento e riscaldamento	7
1.3 Variazione rapporto capacità in funzione della temperatura esterna	7
1.4 Rumorosità delle unità interna ed esterna	7
1.5 Dati di prestazione di raffreddamento e riscaldamento	7
2. DIMENSIONI	8
2.1 Unità interna	8
2.2 Unità esterna	8
3. CIRCUITO FRIGORIFERO	9
4. SCHEMI ELETTRICI	10
4.1 Unità interna	10
4.2 Unità esterna	10
5. CIRCUITI STAMPATI	11
5.1 Unità interna	11
5.2 Unità esterna	11
6. FUNZIONI DI CONTROLLO	12
6.1 Parametri di temperatura	12
6.2 Funzioni di base	12
7. Malfunzionamenti	16
7.1 Diagnostica malfunzionamenti	16
7.2 Codici degli errori e stato dei LED delle unità interne / esterne	17
7.3 Come controllare le parti principali dell'unità	20
7.3.1 Unità interna	20
(1) Errore sensore di temperatura F1/F2	20
(2) Motore PG (ventilatore interno) non funziona H6	21
(3) Errore del terminale del connettore sulla scheda di controllo C5	22
(4) Errore di comunicazione E6	23
7.3.2 Unità esterna	28
(1) Test della scheda di controllo principale	24
(2) Errore caricamento condensatore	25



	(3) Protezione modulo IPM	25
	(4) Protezione da alta temperature e da sovraccarichi	27
	(5) Errore d'avviamento	27
	(5) Diagnostica anomalia funzionamento compressore	28
	(7) Sovraccarico e errore aria di scarico	28
	(8) Errore Correzione Fattore di Potenza (PFC)	29
	(9) Errore di Comunicazione	30
App	endici	31
1: T	emp resistenza del sensore di temperatura ambiente interna ed esterna (15K)	31
2: T	emp resistenza del sensore di temperatura dell'evaporatore e del condensatore (20K)	32
3· T	emp resistenza del sensore di temperatura di mandata dell'unità esterna (50K)	33



1. SPECIFICHE TECHNICHE

1.1 Specifiche delle unità interna ed esterna

Mod	dello de	ell'unit	à interna		BDS53A		
Alim	nentazio	one ele	ettrica		220-240V ~50Hz		
			Canacità totala	kW	5,3 (1,0 ~ 6,3)		
			Capacità totale	Btu/h	18,0 (3,4 ~ 21,4)		
Raffreddamento			Pot. assorbita	W	1.514		
			Corrente nominale	Α	7,0		
			S.E.E.R.	W/W	6,4 – A+		
			0	W	5,6(1,0 ~ 6,8)		
			Capacità totale	Btu/h	19,1(3,4 ~ 23,2)		
Riscaldamento			Pot. assorbita	W	1.500		
			Corrente nominale	А	7,10		
			S.C.O.P.	W/W	4,0 - A		
	Portat	a d'aria	a unità interna	m³/h	950/870/790/710/630/560/480		
			deumidificazione	I/h	1,8		
			tilatore in raffreddamento (SA/A/MB/SB)	r/min	1250/1150/1050/950/850/750/650		
			tilatore in riscaldamento (SA/A/MB/SB)	r/min	1300/1200/1100/1000/900/800/700		
			ore ventilatore	W	25		
	<u> </u>		re motore ventilatore		1		
			latore RLA	μF	0.1		
				A	0,1		
	Tipo v	entilate			Ventilatore tangenziale		
пa	a)		etro – lunghezza	mm	Ф100Х765		
Unità interna	Evaporatore		evaporatore	1	Aluminum fin-copper tube		
tà≓	ora		etro tubo	mm	Ф7		
Uni	vap		o ranghi-alette	mm	2-1,5		
			nezza x altezza x profondità (L x A x P)	mm	765X25,4X342,9		
			ore alette		MP28VC/MP35DA/MP24AA		
	Poten	za mot	ore alette	W	2,0/2,5/1,5		
	Fusibi	le		Α	3,15		
	Livello	press	ione sonora (alta/media/bassa)	dBA	44/40/34		
	Livello	Poter	iza sonora (alta/media/bassa)	dBA	dBA 54/50/44		
	Dimer	nsione	unità (L x A x P)	mm	mm 1018X319X230		
	Dimer	nsione	imballo (L x A x P)	mm	mm 1097X397X340		
	Peso	netto/lo	ordo	kg	15/18,5		
Mod	dello de	ell'unit	à esterna	·	BDS53A		
		•	ressore		ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD		
			pressore		QXA-B141zF030A		
		ompre			68EP		
		ompre	ssore	1 .	Rotary		
	L.R.A.		- DI A	A	25		
		ressor		A	7,2		
			o compressore a sovraccarico	W	1440 1NT11L-6233		
rna			rozzamento		Valvola di espansione elettronica		
ste			nperature di operazione (°C)		-20°C ~ 48°C		
Unità esterna			patteria condensante		Alette in alluminio-tubo in rame		
In	ante	•	etro tubo	mm	Ф9,52		
	Batteria condensante		ni-passo alette	mm	Ψ9,52 2-1,4		
	Batteria condens		ezza (L) x Altezza (A) x Profondità (P)		812,5X44X660		
		Ŭ	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	mm	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			ore ventilatore	rpm	800/300		
			ore ventilatore	W	60		
	-		latore RLA	. — А	0,58		
	Conde	ensato	re del motore ventilatore	μF			



	Tipo ventilatore			Vemtilatore assiale	
	Diametro ventilato	ore	Ф520		
	Metodo di sbrinar	mento	Sbrinamento automatico		
	Tipo clima		T1		
	Isolamento			1	
	Livello protezione	dall'umidità	IP24		
	Pressione ammis	sibile di operazione (lato di mandata)	Мра	4,3	
	Pressione ammis	sibile di operazione (lato aspirazione)	Мра	2,5	
	Livello pressione	sonora	dB(A)	56/-/-	
	Livello potenza so	onora	dB(A)	66/-/-	
	Dimensione (L x /	A x P)	mm	963 x 700 x 396	
	Dimensione dell'in	mballo (L x A x P)	mm	1029 x 458 x 750	
	Peso netto/lordo		kg	49/53	
	Carica refrigerant	e (R410A)	kg	1,60	
	Lunghezza tubazi	ione	m	5	
	Carica refrigerant	e addizionale	g/m	50	
one	Diametre esterne	Tubo liquido	mm	Ф6	
Tubo connessione	Diametro esterno	Tubo gas	mm	Ф16	
Tubo	Distanza max.	Altezza	m	10	
≓ 8	Distanza Iliax.	Lunghezza	m	25	

I dati specifici indicati sopra sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Si prega di riferirsi ai dati riportati sulla targhetta dell'unità.

Nota:

- 1) Raffreddamento: Temp. interna.: DB 27°C / WB 19 C; Temp. esterna: DB 35°C/ WB 24°C.
- 2) Riscaldamento: Temp. interna: DB 20°C/WB 15°C; Temp. esterna: DB 7°C /WB 6°C.
- 3) Fonometro ad una distanza di 1m dall'unità.
- Relazione tra livello di potenza sonora (Lw) e livello di pressione sonora (Lp).
- $\text{- Livello di pressione sonora media: } \overline{L}_p = 10 \text{+Ig} \bigg\lceil \frac{1}{2} * (10^{0.1 \text{+} L_{p_1}} + 10^{0.1 \text{+} L_{p_2}} \bigg\rceil \, .$


 L_{P1} : Livello di pressione sonora lato frontale dell'unità.


 L_{p_2} : Livello di pressione sonora lato laterale dell'unità, per l'unità interna $L_{p_1} = L_{p_2}$.

- Relazione approssimativa del livello di potenza sonora: $\overline{L}_{\scriptscriptstyle W}=\overline{L}_{\scriptscriptstyle p}+10$.





1.2 Curve caratteristiche di raffreddamento e riscaldamento







1.3 Variazione rapporto capacità in funzione della temperatura esterna





1.4 Rumorosità delle unità interna ed esterna





1.5 Dati di prestazione di raffreddamento e riscaldamento

Raffreddamento:

Condizioni di Temperatura (°C)		Modello	Pressione Standard	•	atura tubo oratore		Velocità ventilatore	Giri compressore	
Interna	Esterna	Wodeno	P(MPa)	T1 (°C)	T2 (°C)	interno	interno	(rps)	
27/19	35/24	BDS53A	0.9 ~ 1.0	In: 8 ~ 11 Out: 11 ~ 14	In: 75 ~ 83 Out: 37 ~ 48	Super alta	Alta	75	

Riscaldamento:

	zioni di atura (°C)	Modello	Pressione Standard	Temperat evapor		Velocità ventilatore	Velocità ventilatore	Giri compressore
Interna	Esterna	Wodeno	P(MPa)	T1 (°C)	T2 (°C)	interno	interno	(rps)
20/15	7/6	BDS53A	2.2 ~ 2.4	In: 75 ~ 83 Out: 37 ~ 45	In: 1 ~ 3 Out: 2 ~ 6	1400	780	75


Note:


- (1) Misurare la temperatura della superficie del tubo in centro dello scambiatore di calore curvatura percorso U (termistore termometro)
- (2) Lunghezza tubazione di connessione: 5m.
- (3) T1: Temperatura di ingresso e di uscita del tubo evaporatore.
 - T2: Temperatura di ingresso e di uscita del tubo condensatore.
 - P: Pressione dell'aria nel tubo di collegamento delle unità interna/esterna.




2. DIMENSIONI

- Unità interna BDS53A









unità: mm

- Unità esterna BDS53A






unità: mm



3. CIRCUITO FRIGORIFERO







4. SCHEMI ELETTRICI

Simbolo	Nome	Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
BN	Marrone	YE	Giallo	CAP	Terminale connettore
BU	Blu	RD	Rosso	COMP	Compressore
вк	Nero	YEGN	Giallo Verde	(F)	Messa a terra
OG	Arancione	VT	Viola		
WH	hianco	GN	Verde	1	

Unità interna: BDS53A




Unità esterna: BDS53A






5. Circuiti stampati

5.1 Unità interna BDS53A



5.2 Unità esterna BDS53A





6. FUNZIONI DI CONTROLLO

6.1. Parametri di temperatura

- Temperatura impostata (Tset)
- Temperatura ambiente interna (Tamb.)

6.2. Funzioni di base


Una volta accesa l'unità, l'intervallo di tempo tra due avviamenti del compressore è di 3 minuti, mentre alla prima accensione il compressore parte immediatamente solo per le unità con programma di memoria. Nello stato di spegnimento dell'unità, il compressore si avvia subito dopo 3 minuti dal momento dell'accensione e non si arresta anche se la temperatura impostata è stata raggiunta subito ma solamente dopo circa 6 minuti di operazione del compressore.

6.2.1. Modalità di raffreddamento

Condizione d'operazione in raffreddamento e processo corrispondente.

- Se T_{amb.} ≥ T_{set}+1°C, l'unità si avvia in raffreddamento. In tal caso, il compressore ed il ventilatore esterno si avvieranno ed il ventilatore interno inizierà a girare a velocità impostata.
- Se T_{amb.} ≤ T_{set} -2°C, il compressore ed il ventilatore esterno (30s dopo) si arresteranno. In tal caso, il ventilatore interno rimarrà attivo alla velocità impostata.
- Se Tset -2°C <Tamb. < Tset +1°C, l'unità rimarrà attiva mantenendo le condizioni d'operazione originali.
- ◆ Sotto questa modalità, la valvola d'inversione si chiude e la temperatura d'impostazione va da 16°C a 30°C.

■ Processo di raffreddamento



Funzioni di protezione

♦ Protezione da sovracorrente

Se l'intensità della corrente totale è alta, la frequenza del compressore viene ridotta ovvero si arresta e se l'intensità di corrente è ancora troppo alta, il ventilatore esterno continua a girare per 30 secondi poi si arresta, dopodiché il display dell'interna visualizza il codice **E5** ed il LED indicatore giallo lampeggia per 5 volte.

♦ Protezione anti-gelo

Nel caso della protezione antigelo, il compressore si arresta ed il ventilatore esterno continua a girare per 30 secondi dopodiché si arresta, mentre il ventilatore interno ed il motore alette rimangono in funzionamento sotto la modalità originale. Alla fine della protezione anti-gelo, il compressore si avvierà conservando la modalità originale solamente se il compressore è rimasto spento oltre i 3 minuti.



6.2.2 Modalità di deumidificazione

6.2.2.1 Condizioni operative del processo di deumidificazione

- Se Tambient >Tset, il condizionatore si avvia in modalità di deumidificazione; il ventilatore interno, il ventilatore esterno ed il compressore si avviano ed il ventilatore interno parte in bassa velocità.
- Se Tset 2°C ≤ Tambient ≤Tset, l'unità continua a funzionare in questa modalità.



- Se Tambient ≤ Tset -2°C, il compressore si arresta, il ventilatore esterno continua a girare per 30 secondi poi si arresta ed il ventilatore interno gira sempre a bassa velocità.

6.2.2.2 Funzioni di protezione

- Protezione da sovracorrente

La funzione di protezione da sovracorrente in deumidificazione è identica come in raffreddamento.


6.2.3 Modalità di riscaldamento

6.2.3.1 Condizioni operative del processo di riscaldamento

- Se T_{amb} ≤ T_{set} + 2°C, l'unità parte in modalità di riscaldamento: il compressore, il ventilatore esterno e la valvola di inversione vengono azionati immediatamente mentre, il ventilatore interno si avvia dopo 3 minuti.
- Se Tset +2°C < Tamb < Tset + 5°C, l'unità continua a funzionare in modalità di riscaldamento.
- Se Tamb > Tset + 5°C, il compressore si ferma, dopo 30 secondi si ferma anche il ventilatore esterno mentre il ventilatore interno continua a girare in bassa velocità per 60 secondi. Durante questo periodo la velocità di ventilazione rimane invariata.
- L'intervallo temperatura di impostazione è 16°C ~ 30°C.


Il condizionatore aggiusterà la freguenza di funzionamento del compressore a seconda della temperatura ambiente.

• Se l'unità viene spenta quando è in funzionamento di riscaldamento o quando passa ad un'altra modalità, la valvola si chiude subito dopo l'arresto del compressore.



6.2.3.2 Condizioni operative del processo di sbrinamento.

Il sistema entra in modalità di sbrinamento quando si rileva la brina sul condensatore. All'avvio della modalità di sbrinamento, il compressore ed il ventilatore interno si arrestano mentre il ventilatore esterno e la valvola a 4 vie continuano a funzionare per 30 secondi e poi si arrestano. Il compressore partirà dopo 15 secondi in modalità di sbrinamento. Il compressore si arresta dopo 7 minuti di funzionamento in questa modalità o dopo la conclusione della modalità precedente. Dopo 30 secondi, la valvola a 4 vie si apre e poi dopo altri 60 secondi il compressore ed il ventilatore esterno si riavviano di nuovo. Il ventilatore interno partirà dopo 3 minuti e l'indicatore di temperatura visualizza il codice **H1**.



6.2.3.3 Funzioni di protezione

♦ Protezione anti-aria fredda

Nel funzionamento in modalità di riscaldamento, il ventilatore dell'unità interna si avvia dopo 3 minuti dall'avviamento del compressore per impedire all'unità interna di soffiare l'aria fredda all'interno, ed il ventilatore interno aggiusta automaticamente la velocità di ventilazione, quando la temperatura interna è bassa.

• Protezione da sovracorrente

La funzione di protezione da sovracorrente è la stessa come nella modalità di raffreddamento.



Funzioni di protezione

◆ Protezione anti-aria fredda

Nel funzionamento in modalità di riscaldamento (compressore acceso):

- ① Nel caso in cui T_{amb int.} < 24°C: se T_{tube} ≤ 40°C mentre il ventilatore interno è spento, dopo 2 minuti esso si avvia a bassa velocità per 1 minuto, poi passa alla velocità di impostazione. Dopo 2 minuti se T_{tubo} > 40°C, il ventilatore interno si attiva a bassa velocità. Entro 2 minuti di operazione a bassa velocità o 2 minuti di arresto, se T_{tubo} > 42°C, il ventilatore si avvia con velocità attuale.
- ② Quando Tamb int. ≥ 24°C: se Ttubo > 42°C, il ventilatore interno si avvia a bassa velocità per una durata di 1 minuto dopodiché passa alla velocità di impostazione. Dopo 1minuto di operazione a bassa velocità se Ttubo > 42°C, il ventilatore interno passa alla velocità impostata.

Nota: Tindoor amb. indicata nei punti ① e ② significa che durante il funzionamento di riscaldamento, la temperatura ambiente interna viene rilevata prima dell'avviamento del compressore o dopo la conclusione della modalità di sbrinamento, il valore della temperatura ambiente interna viene cancellato dal display prima dell'indicatore di sbrinamento.

♦ Protezione da sovracorrente e da bassa frequenza

Se la corrente totale $I_{total} \le W$, la frequenza aumenta; se $I_{total} \ge X$, la frequenza non aumenta; se $I_{total} \ge Y$, il compressore riparte a frequenza ridotta; se $I_{total} \ge Z$, il compressore si arresta ed il ventilatore esterno continua a funzionare per 30 secondi e poi si ferma.

6.2.4. Modalità di ventilazione

➤ Durante il funzionamento in ventilazione, il ventilatore interno si attiva alla velocità preimpostata, mentre il compressore, il ventilatore esterno e la valvola d'inversione rimangono spenti.

6.2.5. Modalità auto

1 Condizioni operative del processo della modalità auto

Sotto la modalità auto, la temperatura standard di pre-impostazione di raffreddamento e di riscaldamento è rispettivamente T_{set} = 25°C e 20°C.

- a) Una volta accesa l'unità, se Tamb. ≤ 22°C, l'unità si avvia automaticamente in riscaldamento, se 23°C < Tamb. < 25°C, l'unità riparte automaticamente in ventilazione e l'indicatore **run** viene visualizzato sul display, e se Tamb. ≥ 25°C l'unità riparte in raffreddamento.
- b) Sotto la modalità auto, se $T_{amb.} \ge T_{set}$ (25°C), l'unità si avvia automaticamente in raffreddamento, se la condizione $T_{amb.} \le T_{set} 2$ °C vien verificata, il compressore si arresterà in primo luogo, 1 minuto dopo si arresta il ventilatore esterno, mentre il ventilatore interno continua a girare alla velocità di impostazione; l'unità conserva lo stato originale di funzionamento quando si verifica la condizione: $T_{set} 2$ °C < $T_{amb.} < T_{set}$.
- c) In modalità auto, se T_{amb.} ≤ T_{set+2}, l'unità si avvia automaticamente in riscaldamento; se la condizione T_{amb.} ≥T_{set+} 5°C (T_{set} = 20°C) viene verificata, il compressore in primo luogo si arresta, 1 minuto dopo si arresta il ventilatore esterno, mentre il ventilatore interno continua a girare per soffiare il calore rimanente; l'unità conserva lo stato originale di funzionamento quando la condizione T_{set+2}°C < T_{amb.} < T_{set+5}°C viene verificata.
- d) Se 23°C < T_{amb}. < 25°C, l'unità conserva lo stato di funzionamento originale.

2 Protezione

- a) Le funzioni di protezione rimangono valide durante il raffreddamento o riscaldamento automatico.
- b) Quando la temperatura ambiente varia, l'unità cambia preferenzialmente la modalità di operazione.
- c) Il compressore conserva lo stato originale per almeno 6 minuti dopo il suo avviamento.

6.2.6. Funzioni di protezione e errori comuni nel raffreddamento/riscaldamento/deumidificazione/auto

① Protezione da sovraccarico

<u>Ttubo</u>: Temperatura misurata dalle sonde dello scambiatore di calore esterno (interno) durante il funzionamento di raffreddamento (riscaldamento).



1) Raffreddamento e protezione da sovraccarico termico

- a) Se T_{tube} ≤ 52°C, l'unità commuterà allo stato di operazione originale.
- b) Se Ttube ≥ 55°C, aumento frequenza non è consentito.
- c) Se T_{tube} ≥ 58°C, il compressore si avvia a frequenza ridotta.
- d) Se Ttube ≥ 62 °C, il compressore si arresterà e il ventilatore interno riparte a velocità pre-impoststa.

2) Riscaldamento e Protezione da sovraccarico termico

- a) Se Ttubo ≤ 52°C, l'unità commuta allo stato di operazione originale.
- b) Se Ttubo ≥ 55°C, l'aumento di frequenza non è consentito.
- c) Se T_{tubo} ≥ 58°C, il compressore si avvia a freguenza ridotta.
- d) Se T_{tubo} ≥ 62°C, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare per soffiare il calore rimanente, poi si arresterà a sua volta.

2 Protezione compressore da temperatura di scarico

La frequenza del compressore non aumenta quando la temperatura di mandata è superiore o uguale a 98°C.

Il compressore riparte a frequenza ridotta se la temperatura di mandata è superiore o uguale a 103°C.

Il compressore si arresta se la temperatura di mandata è superiore o uguale a 110°C.

Il compressore si ripristina automaticamente se la temperatura di mandata scende sotto 90°C e se il compressore è rimasto spento per tre minuti.

3 Errore di comunicazione

Se l'unità non risponde dopo 3 minuti dall'invio del segnale di comando, ciò significa che è avvenuto un malfunzionamento di comunicazione, l'unità si ferma ed il display visualizza il codice di errore **E6**.

4 Protezione del modulo

Il compressore si arresta se la funzione di protezione del modulo viene attivata. Il compressore resta spento per circa 3 minuti dopo essere stato arrestato dopodiché riparte automaticamente. Se la protezione del modulo scatta 6 volte consecutive, il compressore non potrà riavviarsi nuovamente.

⑤ Protezione da sovraccarico

Se la temperatura rilevata dal sensore di sovraccarico termico è superiore a 115°C, il compressore si arresta, il ventilatore esterno continua a funzionare per 30 secondi e poi si ferma. Quando la temperatura cala sotto 95°C, la protezione da sovraccarico termico viene eliminata.

Quando la tensione al bus DC scende sotto 150V o aumenta sopra 420V

Quando la tensione al bus DC scende sotto 150V o aumenta sopra 420V, il compressore si arresta ed il ventilatore esterno continua a girare per poi fermarsi subito dopo 30 secondi. Il compressore riparte nuovamente dopo essere rimasto spento per una durata di circa 3 minuti e quando la tensione sul bus DC ripristina il suo valore normale.



7. Malfunzionamenti

7.1 Diagnostica malfunzionamenti

Passo	Procedura della diagnostica dell'errore
1	Conferma dell'errore
2	Leggere il codice d'errore concernente l'unità interna/esterna poi individuare il corrispondente malfunzionamento
3	Individuare e riparare l'errore (Riferirsi alle indicazioni contenuti in questo manuale per i dettagli)

Note:


Nota: Sulla scheda elettronica di potenza dell'unità esterna è installato un condensatore elettrolitico di elevata potenza, che può mantenere la tensione elevata per una durata non inferiore a 20 minuti dopo lo scollegamento dell'alimentazione elettrica (DC 280V-380V, dipende dal valore della tensione di ingresso). Non toccare il condensatore solamente dopo 20 minuti dallo scollegamento dell'alimentazione per evitare le scosse elettriche. Il tempo richiesto per la riduzione del voltaggio per la valvola di sicurezza è di 20 minuti. Pertanto, prima di procedere alla riparazione e dopo aver scollegato l'alimentazione, è necessario scaricare il condensatore rispettando la procedura sequente.

- Procedura di scarico del condensatore elettrolitico

(1) Aprire la scatola dei componenti elettrici dell'unità esterna.



(2) Per scaricare il condensatore elettrolitico dall'energia elettrica, connettere i punti di scarico (TEST3) ad un resistore $(100\Omega - 20W)$ o alla spina del ferro da stiro per una durata di circa 30s.



(2) Prima di procedere alla riparazione in modo sicuro, misurare la tensione esistente tra i precedenti punti A e B con un tester universale per accertarsi che il voltaggio sia inferiore a 20V per evitare scosse elettriche durante la fase di riparazione.



7.2. Codici degli errori e stato dei LED delle unità interna / esterna

- (1) Conferma dell'alimentazione elettrica: Verificare se l'interruttore dell'alimentazione funziona correttamente quando esso è nello stato acceso;
- **(2) Conferma della tensione dell'alimentazione elettrica:** Verificare che la tensione dell'alimentazione sia compresa nell'intervallo AC 220–230–240 ±10%. L'unità non può funzionare correttamente se la tensione non è compresa in questo intervallo di voltaggio.

	Stato LED indicatori						atori			
				dell'unità esterna □: OFF, ■: ON,						
N	o	Errore	Codice)FF, ∎ ampeç			Stato condizionatore	Cause possibili	
			LED 88	D40/	D41/	D42/	_			
1	l	Protezione del sistema da alta pressione	E1	D5	D6	D16	D30	Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione tutti i carichi si fermano di funzionare mentre il ventilatore interno continua a funzionare. Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si ferma completamente di funzionare.	Refrigerante eccessivo; Scambio termico insufficiente (compreso l'ostruzione dello scambiatore di calore e radiazione termica dell'ambiente) Temp. ambiente è troppo alta;	
2	2	Protezione del compressore da alta temperatura	E4	•		•	☆	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore ed il ventilatore esterno si fermano mentre il ventilatore interno continua a funzionare. - Nel caso di riscaldamento, l'intera unità si ferma di funzionare.	Il pressostato di alta difettoso. Si raccomanda di riferirsi alla diagnostica relativa all'errore (protezione da alta temperatura di scarico, sovraccarico).	
3	3	Protezione da sovracorrente	E 5		•	☆		 Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore ed il ventilatore esterno si arrestano ma il ventilatore interno continua a girare. Nel caso di riscaldamento il condizionatore arresta completamente il funzionamento. 	Alimentazione elettrica non è stabile; Tensione del gruppo di alimentazione troppo bassa e carico troppo elevato; Corrente troppo elevata	
4	ļ	Errore di comunicazione	E6				☆	 Nei casi di raffreddamento, il compressore si arresta ma il ventilatore interno funziona. Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore sarresta. 	Fare riferimento alla diagnostica corrispondente all'errore	
5	5	Protezione da alta temp.	E8	•		•	•	Nei casi di raffreddamento, il compressore si arresta ma il ventilatore interno continua a girare. Nel caso di riscaldamento il climatizzatore s arresta di funzionare.	Fare riferimento alla diagnostica dell'errore (sovraccarico, protezione da alta temperatura)	
6	3	Motore PG (ventilatore interno) non funziona	Н6					Il climatizzatore si arresta di funzionare	Collegamento allentato del PGF sulla scheda; Errore scheda di controllo AP1 dell'unità interna; Errore motore ventilatore interno	
7	,	Errore del terminale del connettore (jumper)	C5					Il climatizzatore si arresta di funzionare	Collegamento allentato del terminale del jumper sulla scheda di controllo AP1 dell'unità interna, si prega di reinserirlo bene o sostituirlo;	
8	3	Sensore temperatura ambiente interna è in aperto o corto- circuito	F1					 Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, l'unità interna funziona mentre altri carichi si arrestano. Nel caso di riscaldamento il climatizzatore si arresta completamente di funzionare. 	Sensore temp. ambiente interna non è correttamente collegato sulla scheda di controllo AP1 dell'unità interna (Vedi lo schema di cablaggio dell'unità interna); Sensore temp. interna è danneggiato (si prega di controllarlo rispetto ai risultati della tabella temp. – resistenza del sensore dell'appendice 1)	
9)	Sensore temperatura evaporatore è in aperto o corto- circuito	F2					- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, l'unità interna funziona ma altri carichi si arrestano; - Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	Sensore temp. evaporatore non è correttamente connesso sulla la scheda di controllo AP1 dell'unità interna (Vedi lo schema di cablaggio dell'unità interna); Sensore temp. interna danneggiato (si prega di controllarlo rispetto ai risultati della tabella temp. – resistenza del sensore (appendice 2)	
10	0	Sensore temperatura ambiente esterna è in aperto o corto circuito	F3			☆		- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta ma il ventilatore interno continua a funzionare. - Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	Sensore temp. ambiente esterna non è connesso bene o danneggiato. Si prega di controllarlo rispetto ai risultati della tabella temp. – resistenza del sensore (appendice 1)	



11	Sensore temperatura condensatore è in aperto o corto circuito	F4		☆		- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mente il ventilatore interno continua a girare. - Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si ferma completamente.	Sensore temperatura condensatore non è connesso correttamente o danneggiato. Si prega di controllarlo rispetto ai risultati della tabella temp. – resistenza del sensore (appendice 2)
12	Sensore temperatura di mandata dell'unità esterna è in aperto o corto circuito	F5		☆	☆	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta dopo 3 min di operazione, mentre il ventilatore interno continua a girare Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare dopo una durata di circa 3 min.	Sensore temperatura di mandata non è connesso correttamente o danneggiato. Si prega di controllarlo rispetto ai risultati della tabella temp. – resistenza del sensore dell'appendice 3 Testata del sensore di temperatura è staccato.
13	Il voltaggio della generatrice DC è troppo alto.	РН			☆	Raffreddamento, deumidificazione: compressore si ferma e la ventola continua a funzionare. Riscaldamento: il tutto si ferma.	Verificare il voltaggio tra L e N, se la tensione è maggiore di 265VAC, provare a staccare e ricollegare l'alimentazione per ripristinare il funzionamento normale. Se la tensione tra L e N è normale, accendere l'unità e verificare se la tensione del condensatore elettrolitico sulla scheda AP1 è nell'intervallo 200-280V. Se il problema persiste, sostituire la scheda AP1.
14	Malfunzionam-ento del rilevatore di corrente del circuito	U5	•	☆	•	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta, ma il ventilatore interno continua di funzionare. - Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si ferma completamente di funzionare.	La scheda di controllo dell'unità esterna è difettosa, sostituitela.
15	Protezione compressore da sovra-corrente	P5	☆			Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione: Il compressore si arresta mentre il ventilatore continua a funzionare. Nel caso di riscaldamento: Il tutto si arresta di funzionare.	Si prega di riferirsi al paragrafo dei seguenti malfunzionamenti (Protezione modulo IPM, Protezione compressore da sovracorrente)
16	Sbrinamento	H1				Avvenimento della funzione sbrinamento in modalità di riscaldamento. Il compressore continua ad operare ma il ventilatore interno si arresta.	È una situazione normale
17	Protezione compressore da sovraccarico	НЗ	*	☆		Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare. Durante la modalità di riscaldamento, tutto il condizionatore si ferma completamente di funzionare.	Il terminale di cablaggio OVC-COMP è allentato. In caso normale, la resistenza di questo terminale è inferiore a 1Ω. Relè protezione da sovraccarico danneggiato, Fare riferimento alla diagnostica dell'errore (Protezione da alta temperatura di scarico, sovraccarico)
18	Protezione IPM	H5		•		Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare. Durante la modalità di riscaldamento, Il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	Fare riferimento alla diagnostica dell'errore (Protezione IPM, perdita di sincronizzazione e protezione compressore da sovracorrente)
19	Protezione PFC	НС		☆	☆	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresterà; mentre il ventilatore interno continua a girare. - Durante la modalità di riscaldamento, tutto il condizionatore si arresta di funzionare.	Fare riferimento alla diagnostica relativa all'errore
20	Desincronizzazione compressore	Н7	☆	•	☆	Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare. Durante la modalità di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	Fare riferimento alla diagnostica degli errori (Protezione IPM, Perdita sincronizzazione e protezione compressore da sovracorrente)
21	Errore di avviamento	Lc	☆		☆	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare. - Durante la modalità di riscaldamento, il climatizzatore si arresta di funzionare.	Fare riferimento alla diagnostica dell'errore.
22	Rilevamento Errore circuito corrente di fase del compressore	U1	☆	•		- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a funzionare. - Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	Sostituire la scheda di controllo dell'unità esterna.




								AIR CONDITIONING
23	Errore EEPROM	EE				•	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a funzionare. - Durante la modalità di riscaldamento, il condizionatore si ferma completamente.	Sostituire la scheda di controllo dell'unità esterna.
24	Errore caricamento condensatore	PU		-		-	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare Durante la modalità di riscaldamento, il climatizzatore si ferma completamente di funzionare.	Fare riferimento al paragrafo "Diagnostica condensatore difettoso"
25	Errore sensore della temperatura del modulo	P7			•	☆	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare. - Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si ferma completamente di funzionare.	Sostituire la scheda di controllo esterna.
26	Protezione modulo da alta temp.	P8	•		☆	•	 Nei casi di raffreddamento, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare. Durante la modalità di riscaldamento, il climatizzatore si arresta di funzionare. 	1. Controllare se il radiatore è correttamente ventilato, se non è ok, si prega di migliorare la ventilazione; 2. Dopo aver disinserito la potenza attendere sempre 20 minuti per verificare se la pasta termica sul modulo IPM del pannello di controllo AP1 è sufficiente e se il radiatore è inserito bene 3. Se è ok, sostituite la scheda di controllo.
27	Errore caduta tensione della barra collettrice DC	U3		•	•	•	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua ad operare. - Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	Il voltaggio di alimentazione non è stabile.
28	Voltaggio troppo alto della barra collettrice DC	PL		•	•		- Nel caso di raffreddamento, il compressore si arresta mente il ventilatore interno continua a girare. - Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	1. Misurare la tensione tra i morsetti L e N sulla morsettiera XT, se la tensione è inferiore ai 150VAC, accendere l'unità quando la tensione di ingresso diventa normale. 2. Se la tensione AC di ingresso è normale, si prega di misurare la tensione tra i due morsetti del condensatore elettrolitico sulla scheda di controllo, se la sua tensione DC è superiore a 180V questo significa che il circuito è difettoso, pertanto sostituite la scheda di controllo, altrimenti se la tensione DC è inferiore a 180V si raccomanda di controllare il cablaggio dell'unità.
29	Limitazione/riduzione frequenza a causa dell'alta temperatura del modulo.	EU	•	•	•	☆	Tutte le parte del climatizzatore funzionano in modo normale, tuttavia, il compressore riduce la frequenza di operazione.	Dopo aver disinserito la potenza attendere sempre 20 minuti per verificare se la pasta termica sul modulo IPM del pannello di controllo AP1 è sufficiente e se il radiatore è inserito bene Se non è ok, sostituite la scheda di controllo AP1.
30	Errore valvola a 4 vie.	U7			☆		Il climatizzatore si arresta completamente di funzionare nel caso in cui avviene questo errore durante la fase di riscaldamento.	La tensione del gruppo di alimentazione è inferiore a 175V AC; Il cablaggio del terminal 4V è allentato o guasto; 3.4V è danneggiato, si prega di sostituire 4V.
31	Protezione modulo ventilatore esterno	L3					In raffreddamento: il ventilatore esterno ed il compressore si fermano; il ventilatore interno funziona. In riscaldamento: i ventilatori interno/esterno ed il compressore si fermano.	- Connettore motore ventilatore allentato, fissarlo bene. - Motore ventilatore dell'esterna danneggiato, sostituirlo. - Errore modulo motore ventilatore sulla scheda principale, sostituire la scheda di controllo AP1.



7.3. Come controllare le parti principali del condizionatore

7.3.1 Unità interna

(1) Errore sensore di temperatura: F1 / F2






(2) Motore PG (Ventilatore interno) non funziona (H6)

Cause possibili:

- 1. Se il motore ventilatore è bloccato;
- 2. se il terminale di feedback del motore PG non è connesso bene;
- 3. verificare che il cavo di del motore PG sia connesso saldamente alla scheda di controllo;
- 4. se il motore è difettoso;
- 5. malfunzionamento del circuito di controllo della velocità del motore situato sulla scheda principale.

Seguire lo schema sotto:






(3) Errore del terminale del connettore sulla scheda di controllo (C5)

Cause possibile:

- 1. Non c'è il connettore sulla scheda di controllo;
- 2. Il terminale del connettore non è fissato correttamente;
- 3. Il terminale del connettore è difettoso;
- 4. La scheda di controllo è difettosa.


Seguire lo schema sotto:





(4) Errore di comunicazione E6


- 1. Controllare che i collegamenti tra l'unità interna ed esterna ed i cavi di connessione per ogni unità siano connessi bene.
- 2. Controllare se la scheda di controllo principale dell'unità interna o dell'unità esterna è difettosa.





7.3.2 Unità esterna:

(1) Test della scheda di controllo principale



No Test	Punti del test	Related specification	Valore del Test nelle condizioni normali
Test 1	Tra A e C	Neutral and live wires	160V ~ 265V
Test 2	Tra BeC	Neutral and live wires	160V ~ 265V
Test 3	Tra D e E	DC bus bar electrolytic capacitor	DC 180V ~ 380V
Test 4	Tra F e G	Condensatore elettrolitico dell'alimentazione	DC 180V ~ 380V
Test 5	Tra i due terminali del diodo D15	D15(Modulo IPM +15V alimentazione)	DC 14,5V ~ 15,6V
Test 6	Tra i due terminali del condensatore C715	C715 (+12V alimentazione elettrica)	DC 12V ~ 13V
Test 7	Tra i due terminali del condensatore C710	C710 (+5V alimentazione elettrica)	DC 5V
Test 8	Tra i due terminali del condensatore C226	C226 (+3,32V alimentazione elettrica)	DC 3,3V
Test 9	Tra I due terminali del chip condensatore C912	C912 (+17V alimentazione elettrica)	DC 15V ~ 18V
Test 10	Tra M e GND	Point M of R75 to ground (signal sending port ODU)	Varia tra 0 ~ 3,3V
Test 11	Tra N e GND	Point N of R123 to ground (signal receiving port ODU)	Varia tra 0 ~ 3,3V
Test 12	Tra S e T	Power supply of communication ring	DC 56V




(2) Errore caricamento condensatore (Errore unità esterna) (AP1: si riferisce alla scheda di controllo dell'unità esterna)

Punti di controllo principali:

- Usare il tester in AC per verificare che la tensione tra i morsetti **L** e **N** sulla morsettiera sia nell'intervallo 210VAC ~ 240VAC.
- Accertarsi che il morsetto (L) sia correttamente connesso. Se la connessione è allentata o caduta. Se il morsetto L è danneggiato.

Diagnostica dell'errore



(3) Protezione modulo IPM, Errore anormale, sovracorrente fase compressore (AP1: si riferisce alla scheda di controllo dell'unità esterna)


Effettuare i principali controlli:

- Accertarsi che la connessione tra la scheda di controllo **AP1** ed il compressore **COMP** sia fissa. Se allentata. Se la connessione è fatta correttamente.
- Accertarsi che la tensione d'ingresso dell'unità sia nell'intervallo giusto. (utilizzare un tester in **AC** per verificare che ci sia tensione tra i morsetti **L** e **N** situati sulla morsettiera **XT**)



- Accertarsi che la resistenza dell'avvolgimento del compressore sia normale. Accertarsi che l'isolamento dell'avvolgimento del compressore contro il tubo di rame sia in buono stato.
- Verificare se le cariche di operazione dell'unità sono molto alte? Accertarsi che la radiazione sia buona?
- · Accertarsi che la quantità refrigerante sia adeguata.


Diagnostica dell'errore





(4) Protezione da alta temperature e da sovraccarichi (AP1 si riferisce alla scheda di controllo dell'unità esterna) Effettuare i controlli seguenti:


- Verificare se la temperatura ambiente esterna è mantenuta nel intervallo normale.
- Verificare se il ventilatore esterno e quello interno funzionano regolarmente.
- Verificare se il passaggio d'aria negli scambiatori di calori dell'unità è buono?



(5) Errore d'avviamento (AP1 scheda di controllo esterna)

Effettuare i controlli seguenti:


- Se il cablaggio del compressore è effettuato correttamente?
- Se il compressore è danneggiato?
- Se il tempo per l'arresto del compressore è stato raggiunto?
- Se la quantità refrigerante è in eccesso?





(6) Diagnostica anomalia funzionamento compressore (AP1: scheda di controllo esterna) **Effettuare i controlli seguenti:**


- Se il voltaggio è troppo alto.
- Se il voltaggio è troppo basso.



(7) Sovraccarico e errore aria di scarico (AP1: scheda di controllo esterna)

Effettuare i controlli seguenti:

- Verificare se la valvola di espansione elettronica è correttamente connessa. Se la EXV è danneggiata?
- Se c'è una perdita del gas refrigerante.






(8) Errore Correzione Fattore di Potenza (PFC) (Errore unità esterna) (AP1: scheda di controllo esterna)

Effettuare i controlli seguenti:

• Controllare se il reattore (L) dell'unità esterna ed il condensatore (PFC) sono danneggiati.

Diagnostica






(9) Errore di Comunicazione (AP1: scheda di controllo esterna)

Effettuare i controlli seguenti:

- Individuare i cavi di cablaggio tra le unità interna ed esterna e controllare se il cablaggio è effettuato correttamente.
- Verificare se la scheda di comunicazione principale dell'unità interna è difettosa.

Diagnostica:





Appendici

	·				ra ambiente interr		· · ·
Temp. (°C) -19	Resistenza (kΩ)	Temp.(°C)	Resistenza (kΩ) 18.75	Temp.(°C)	Resistenza (kΩ)	Temp. (°C)	Resistenza (kΩ 1.071
	138.1				3.848		
-18	128.6	21	17.93	60	3.711	99	1.039
-17	121.6	22	17.14	61	3.579	100	1.009
-16	115	23	16.39	62	3.454	101	0.98
-15	108.7	24	15.68	63	3.333	102	0.952
-14	102.9	25	15	64	3.217	103	0.925
-13	97.4	26	14.36	65	3.105	104	0.898
-12	92.22	27	13.74	66	2.998	105	0.873
-11	87.35	28	13.16	67	2.896	106	0.848
-10	82.75	29	12.6	68	2.797	107	0.825
-9	78.43	30	12.07	69	2.702	108	0.802
-8	74.35	31	11.57	70	2.611	109	0.779
-7	70.5	32	11.09	71	2.523	110	0.758
-6	66.88	33	10.63	72	2.439	111	0.737
-5	63.46	34	10.2	73	2.358	112	0.717
-4	60.23	35	9.779	74	2.28	113	0.697
-3	57.18	36	9.382	75	2.206	114	0.678
-2	54.31	37	9.003	76	2.133	115	0.66
-1	51.59	38	8.642	77	2.064	116	0.642
0	49.02	39	8.297	78	1.997	117	0.625
1	46.6	40	7.967	79	1.933	118	0.608
2	44.31	41	7.653	80	1.871	119	0.592
3	42.14	42	7.352	81	1.811	120	0.577
4	40.09	43	7.065	82	1.754	121	0.561
5	38.15	44	6.791	83	1.699	122	0.547
6	36.32	45	6.529	84	1.645	123	0.532
7	34.58	46	6.278	85	1.594	124	0.519
8	32.94	47	6.038	86	1.544	125	0.505
9	31.38	48	5.809	87	1.497	126	0.492
10	29.9	49	5.589	88	1.451	127	0.48
11	28.51	50	5.379	89	1.408	128	0.467
12	27.18	51	5.197	90	1.363	129	0.456
13	25.92	52	4.986	91	1.322	130	0.444
14	24.73	53	4.802	92	1.282	131	0.433
15	23.6	54	4.625	93	1.244	132	0.422
16	22.53	55	4.456	94	1.207	133	0.412
17	21.51	56	4.294	95	1.171	134	0.401
18	20.54	57	4.139	96	1.136	135	0.391
19	19.63	58	3.99	97	1.103	136	0.382



Appendice 2: Tabella Temperatura- resistenza del sensore di temperatura dell'evaporatore e del condensatore (20K)								
Temp. (°C)	Resistenza (kΩ)	Temp. (°C)	Resistenza (kΩ)	Temp. (°C)	Resistenza (kΩ)	Temp. (°C)	Resistenza (kΩ)	
-19	181.4	20	25.01	59	5.13	98	1.427	
-18	171.4	21	23.9	60	4.948	99	1.386	
-17	162.1	22	22.85	61	4.773	100	1.346	
-16	153.3	23	21.85	62	4.605	101	1.307	
-15	145	24	20.9	63	4.443	102	1.269	
-14	137.2	25	20	64	4.289	103	1.233	
-13	129.9	26	19.14	65	4.14	104	1.198	
-12	123	27	18.13	66	3.998	105	1.164	
-11	116.5	28	17.55	67	3.861	106	1.131	
-10	110.3	29	16.8	68	3.729	107	1.099	
-9	104.6	30	16.1	69	3.603	108	1.069	
-8	99.13	31	15.43	70	3.481	109	1.039	
-7	94	32	14.79	71	3.364	110	1.01	
-6	89.17	33	14.18	72	3.252	111	0.983	
-5	84.61	34	13.59	73	3.144	112	0.956	
-4	80.31	35	13.04	74	3.04	113	0.93	
-3	76.24	36	12.51	75	2.94	114	0.904	
-2	72.41	37	12	76	2.844	115	0.88	
-1	68.79	38	11.52	77	2.752	116	0.856	
0	65.37	39	11.06	78	2.663	117	0.833	
1	62.13	40	10.62	79	2.577	118	0.811	
2	59.08	41	10.2	80	2.495	119	0.77	
3	56.19	42	9.803	81	2.415	120	0.769	
4	53.46	43	9.42	82	2.339	121	0.746	
5	50.87	44	9.054	83	2.265	122	0.729	
6	48.42	45	8.705	84	2.194	123	0.71	
7	46.11	46	8.37	85	2.125	124	0.692	
8	43.92	47	8.051	86	2.059	125	0.674	
9	41.84	48	7.745	87	1.996	126	0.658	
10	39.87	49	7.453	88	1.934	127	0.64	
11	38.01	50	7.173	89	1.875	128	0.623	
12	36.24	51	6.905	90	1.818	129	0.607	
13	34.57	52	6.648	91	1.736	130	0.592	
14	32.98	53	6.403	92	1.71	131	0.577	
15	31.47	54	6.167	93	1.658	132	0.563	
16	30.04	55	5.942	94	1.609	133	0.549	
17	28.68	56	5.726	95	1.561	134	0.535	
18	27.39	57	5.519	96	1.515	135	0.521	
19	26.17	58	5.32	97	1.47	136	0.509	



Temp.(°C)	Resistenza (kΩ)	Temp.(°C)	Resistenza (kΩ)	Temp.(°C)	Resistenza (kΩ)	Temp.(°C)	Resistenza (kΩ
-29	853.5	10	98	49	18.34	88	4.754
-28	799.8	11	93.42	50	17.65	89	4.609
-27	750	12	89.07	51	16.99	90	4.469
-26	703.8	13	84.95	52	16.36	91	4.334
-25	660.8	14	81.05	53	15.75	92	4.204
-24	620.8	15	77.35	54	15.17	93	4.079
-23	580.6	16	73.83	55	14.62	94	3.958
-22	548.9	17	70.5	56	14.09	95	3.841
-21	516.6	18	67.34	57	13.58	96	3.728
-20	486.5	19	64.33	58	13.09	97	3.619
-19	458.3	20	61.48	59	12.62	98	3.514
-18	432	21	58.77	60	12.17	99	3.413
-17	407.4	22	56.19	61	11.74	100	3.315
-16	384.5	23	53.74	62	11.32	101	3.22
-15	362.9	24	51.41	63	10.93	102	3.129
-14	342.8	25	49.19	64	10.54	103	3.04
-13	323.9	26	47.08	65	10.18	104	2.955
-12	306.2	27	45.07	66	9.827	105	2.872
-11	289.6	28	43.16	67	9.489	106	2.792
-10	274	29	41.34	68	9.165	107	2.715
-9	259.3	30	39.61	69	8.854	108	2.64
-8	245.6	31	37.96	70	8.555	109	2.568
-7	232.6	32	36.38	71	8.268	110	2.498
-6	220.5	33	34.88	72	7.991	111	2.431
-5	209	34	33.45	73	7.726	112	2.365
-4	198.3	35	32.09	74	7.47	113	2.302
-3	199.1	36	30.79	75	7.224	114	2.241
-2	178.5	37	29.54	76	6.998	115	2.182
-1	169.5	38	28.36	77	6.761	116	2.124
0	161	39	27.23	78	6.542	117	2.069
1	153	40	26.15	79	6.331	118	2.015
2	145.4	41	25.11	80	6.129	119	1.963
3	138.3	42	24.13	81	5.933	120	1.912
4	131.5	43	23.19	82	5.746	121	1.863
5	125.1	44	22.29	83	5.565	122	1.816
6	119.1	45	21.43	84	5.39	123	1.77
7	113.4	46	20.6	85	5.222	124	1.725
8	108	47	19.81	86	5.06	125	1.682
9	102.8	48	19.06	87	4.904	126	1.64







Via Gettuglio Mansoldo (Loc. La Macia) 37040 Arcole Verona, Italy

Tel. +39 - 045.76.36.585 r.a. Fax +39 - 045.76.36.551 r.a. www.maxa.it

e-mail: maxa@maxa.it